

EMS 111 (uten kort leser)

Lars "land"

- Side 1 Info som kunden kan få opp i displayet og montering.
Side Kobling (ikke ferdig).
Side 2 til 4 Programmering og rabatt satser
Side ? til ? Feilsøking (ikke ferdig)
Side ? til ? Bilder for kobling og feilsøking (ikke ferdig)

INFO OM BRUK MED PENGER (Eksempel: 72IG 3:30 min)	
FORKLARING	DISPLAY
Normal (sol ikke i bruk) (rullene og blinkene punktum)	0.
Dette vises hvis du putter innpå 10 kr og frem til solen starter	3 . 5
Dette vises etter at solen er startet, (med blinkende punktum).	3 . 4

Montering:

Rammen med informasjonen over myntboksen, monteres 3 cm over.

Pris merking:

Monteres under myntinnkastet, som vist på bilde.

Tilbuds merke:

Skal monteres til venstre for pris merke, som vist på bilde..

Alarm:

Monteres under låsen, som vist på bilde.



Når man skal oppjustere prisen en mandag, betyr det at man må gjøre dette etter siste kunde søndag kveld.

GENERELL PROGRAMMERINGS INFORMASJON

Når du åpner myntboksen og ser på det kortet som er montert på innsiden av døren, har du en rød, grønn eller sort knapp til venstre midt på kortet. Hvis du har trykt en gang for mye på knappen og havnet på P09 istedenfor P08, så må du vente til du får rullende 0 igjen (ca 10 sek) så prøve på nytt. Under programmeringen MÅ myntene puttes på mens tallene veksler i fronten. Hvis man bruker for lang tid går programmet tilbake til rullende 0, og man må begynne på nytt.

Når du skal programmere ny pris må du gjøre følgende:

Trykk 10 ganger på knappen og til du kommer til P10, så putter du innpå det antallet mynter som vises etter tabellen under. Når du er ferdig vil mynt apparatet gå tilbake til normal drift etter 10 sek (rullende 0)

Programmeringen av minutter pr. 10 kroner.			
Sol type	Tid pr. 10 kroner	Putt på under P10	P10 skal bli
IG31	7 min	1 x 10 kr. + 4 x 1 kr.	7,0
IG53	4,5 min	1 x 5 kr. + 4 x 1 kr.	4,5
IG72	3,5 min	1 x 5 kr. + 2 x 1 kr.	3,5

Når du har programmert myntinnkastet for disse verdiene, må du teste verdiene med å putte innpå 10 kroner og sjekke tiden.

Hvis tiden er riktig trykker du en gang på den røde knappen for å unngå at solen starter, du vil nå få rullende 0 igjen.

Hvis du ikke får riktig tid må du sjekke P08 og P10 igjen.

Trykk 8 ganger på denne så skal displayet i fronten veksle mellom P08 / ?
Putt nå innpå en 10 kr. i fronten og displayet vil så veksle mellom P08 / 10.

Programmeringen av minsteinnkaste skal programmeres likt på alle sol typer.			
Sol type	Minste innkast	Putt på under P08	P08 skal bli
31-53-72 IG	10 kr.	1 x 10 kr.	10

NB: Husk merking på mynt boksen.

OVERSIKT OVER PROGRAM KANALER

De som er fremhevet, er mest viktig for at boksen skal fungere slik vi vil.

PRO-GRAM	VERDI	FUNKSJON		
P01	Variierende	Omsetning siden siste avlesning og nullstilling	Teller	Kroner
P02	000	Antall polletter siden siste nullstilling	Teller	Stk.
P03	Variierende	Antall kunder siden siste nullstilling	Teller	Stk.
P04	Variierende	Timeteller 1	Teller	Timer
P05	000	Timeteller 2 (Teller nedover fra tiden angitt under P28)	Teller	Timer
P06	SYS	Start testløp (3 minutter)	System	Minutter
P07	30/60	Maksimal tid	Drift 1	Minutter
P08	10	Minsteinkaste før start	Drift 1	Kroner
P09	03	Minsteinkaste for Happy Hour	Drift 1	Kroner
P10	Div.	Tid for minsteinkaste ved normaltariff	Drift 1	Minutter
P11	02.0	Tid for minsteinkaste ved Happy Hour	Drift 1	Minutter
P12	04	Tariffmodus 2 i kroner. Angir beløpet som utløser tariff 2	Drift 1	
P13	02.0	Tid for rabattariff 2	Drift 1	
P14	05	Tariffmodus 3 i kroner. Angir beløpet som utløser tariff 3	Drift 1	
P15	04.0	Tid for rabattariff 3	Drift 1	
P16	02	Tidsforsinkelse ved start	Drift 1	Minutter
P17	02	Etterløps tid for vifter	Drift 1	Minutter
P18	03	Pollett verdi	Drift 1	
P19	An	Fjernstartfunksjon AV eller PÅ (AN/AUS)	Drift 2	
P20	AuS	På betyr at ytterlige mynter kan legges på (til maksimaltid er oppnådd) etter at solen er startet.	Drift 2	
P21	AuS	Sperret etterkjøling, på betyr ingen mottak av mynter i etterkjølingsperioden.	Drift 2	
P22	An	Roterende null	Drift 2	
P23	AuS	Tariffmodus aktiv, AV eller PÅ. På betyr at rabattsystemet er virksomt. Samtidig blir Happy Hour modus utkoblet.	Drift 2	
P24	An	Lagring av resttid, AV eller PÅ. Ved PÅ vil resttid bli lagret i tilfelle strømbrudd.	Drift 2	
P25	An	Polletter, AV eller PÅ. Kobler pollettelleren av eller på.	Drift 2	
P26	AuS	Ute av drift, AV eller PÅ. På sperrer automaten.	Drift 2	
P27	AuS	Rengjøringsmodus aktiv, AV eller PÅ. På betyr at solen stopper når det er tid for rengjøring. Oppheves ved betjening av fjernstart.	Drift 2	
P28	300	Driftforsprang for timeteller 2, teller nedover. Innstilt verdi skal ganges med 10 (25 = 250)	Teller forsprang	
P29	Variierende	Overbetaling. Innkast etter oppnådd maksimaltid.	Teller	
P30	n01	Nodenummer for nettverkskobling av automaten. Må være et unikt nr. for hver automat hvis den er koblet mot nettverk	Drift 1	
P31 til P35 viser bare - - -				
H36	Variierende			
P36	Variierende			
H37	000			
P37	000			
H38	000 / 001			
P38	Variierende			
P39	AuS			

Versjon EMS 110/V1,4 har bare program fra P01 til P30**P23:** Hvis denne er i stilling An vil du ikke klare å forandre sol tiden.**P26:** Gjelder versjon EMS210/V1,6 og 1,8 NK samt 04B2412N, hvis det er den gamle versjonen EMS110/V1,4 NK skal denne være An (motsatt).**P39:** Hvis denne er i stilling An vil du få en prikk oppi venstre hjørne.

RABATT SATSER			
Ordinær pris i minutter	20 % Rabatt	33 % Rabatt	66 % Rabatt
1 . 0			
1 . 5			
2 . 0			
2 . 5			
3 . 0			
3 . 5	4 . 5		
4 . 0			
4 . 5			
5 . 0	6 . 0		
5 . 5			
6 . 0			
6 . 5			
7 . 0	8 . 5		
7 . 5			
8 . 0			